Hospitécnica
Pasión por la vida

# FICHA TÉCNICA

| IMAGEN: | | |
|---|---|---|
|   | ***PRODUCTO*** | **TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL** |
| | ***MARCA*** | UNIMED |
| | ***REFERENCIA*** | **UFT800-10** |
| | ***REGISTRO SANITARIO*** | 2020DM-0021283 |
| | ***FABRICANTE*** | UNIMED MEDICAL SUPPLIES |
| | ***RIESGO*** | IIA |

| | |
|---|---|
| ***USO - DESCRIPCIÓN*** | Accesorio para Monitor Fetal, Los transductores fetales no temporizados están destinados a ser utilizados como accesorios de reemplazo para los monitores fetales para medir la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas en la paciente embarazada. |
| ***CARACTERÍSTICAS*** | El transductor fetal recoge la señal de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas, y transmite esta información al monitor fetal. Y luego el monitor analizará y procesará esta información. Finalmente, el monitor mostrará la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas en la pantalla.<br><br>Compatible: TOCO transductor para uso en monitor fetal SUNRAY<br><br>Conector: SUNRAY - 4 pines - 1 guía |
| ***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*** | Rango de ultrasonido FHR (65-200 círculo) ------ Precisión ± 2 círculo / min<br>Rango de actividad uterina (0-100 unidades) -------- error lineal ± 10%<br>entorno de operación:<br>Temperatura ambiente: + 5ºC ~ + 40ºC<br>Humedad relativa≤ 80%<br>Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa. |
| ***LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN*** | **1) Al limpiar o desinfectar, desconecte el transductor con el monitor;<br>2) Limpie o sature el transductor antes de aplicarlo a un nuevo paciente.<br>3) El transductor se puede limpiar en la superficie limpiándolo con una solución como alcohol isopropílico al 70%. Si se requiere desinfección de bajo nivel, use una solución de blanqueo 1:10. No lo use, no use blanqueador sin diluir (hipoclorito de sodio al 5% ~ 5.25%) ni ninguna solución de limpieza que no sea la recomendada aquí, ya que puede causar daños permanentes al sensor.<br>4) Sature una gasa limpia y seca con la solución de limpieza. Limpie todas las superficies del transductor con esta gasa; Sature otra gasa limpia y seca con agua estéril o destilada. Limpie todas las superficies del sensor y el cable con esta gasa; Seque el transductor limpiando todas las superficies con una gasa limpia y seca.<br>5) Atención: no exponga los pines del conector a las soluciones de limpieza, ya que esto puede causar daños permanentes tanto en el sensor como en el monitor.** |
| ***MATERIAL / COMPOSICIÓN*** | Filamentos piezoelectricos |
| ***ALMACENAMIENTO*** | Entorno de transporte y almacenamiento:<br>Temperatura ambiente: -10ºC ~ + 55ºC<br>Humedad relativa: 10% ~ 95%<br>Presión atmosférica: 50kPa ~ 106kPa |

| | |
|---|---|
| ***PRESENTACIÓN*** | Unidad. |
| ***Advertencia*** | 1) Los transductores están diseñados para usarse con monitores específicos.<br>2) El operador es responsable de verificar la compatibilidad del monitor, el transductor y el cable antes de usar<br>3) Los componentes incompatibles pueden dar como resultado una precisión y un rendimiento degradados.<br>4) Consulte las instrucciones de operación del equipo en cuestión y los accesorios relacionados antes de operar el equipo para garantizar su compatibilidad.<br>5) Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar los equipos.<br>6) La eliminación de los transductores deberá cumplir con la normativa local.<br>7) No use el sensor durante la exploración de MRI. La corriente conducida puede causar quemaduras. Además, el sensor puede afectar la imagen de MRI, y la unidad de MRI puede afectar la precisión de las mediciones.<br>8) No sumerja el transductor o los extremos del conector del transductor en las soluciones de limpieza. |